



## 开启和切断电源

- ▼ 开启电源  
按住 一秒钟以上。
- ▼ 切断电源  
按住 二秒钟以上。

## 检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面: 按 。▶ 按 。

## 拨打和接听电话

- ▼ 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按 。  
● 调整听筒音量: 使用 。  
● 结束通话: 按 。
- ▼ 接听电话  
在电话铃声响起时, 按 。  
● 调整听筒音量: 使用 。  
● 结束通话: 按 。

## 保存和查看记忆拨号中的数据

### ▼ 保存数据

从待机画面: 按住 一秒钟以上。▶ 使用 选择您想要编辑的记忆拨号记录并按 。▶ 输入数据。▶ 结束时按 。

### ▼ 查看数据

从待机画面: 按 。▶ 使用 选择您想要查看的记忆拨号记录。▶ 按 。

## 使用照相机

### ▼ 拍摄快照

从待机画面: 按 。▶ 使用 选择 フォト 并按 。▶ 按 或 拍摄快照。▶ 按 存储照片。

● 从照片模式切换到动画模式: 按 。

### ▼ 拍摄动画

从待机画面: 按 。▶ 使用 选择 ムービー 并按 。▶ 按 或 开始拍摄。▶ 按 或 停止拍摄。▶ 按 存储动画。

● 暂停拍摄: 按 。

● 从动画模式切换到照片模式: 按 。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。

从待机画面: 按 。▶ 按 。▶ 按 。▶ 按 。

## 其他功能

### ▼ 静音模式

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

● 取消静音模式: 在上述操作后, 按住 一秒钟以上。

### ▼ 简易语音记录

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

● 取消简易语音记录: 在上述操作后, 按住 一秒钟以上。

## 如需咨询, 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从 au 手机上请拨打电话: 157(免费)